

## Software Update Nagra Ares-ML

Zunächst das File entpacken (Winzip o.ä.) . Das File app.coe enthält die jeweils gültige Softwareversion. (Bitte beachten sie : ab der Maschine mit Ser. Nr.7000313025101 wurde intern der Bootlader modifiziert, daher existieren zwei Software Versionen.)

### **Wichtig : Zum Software Update wird die Maschine wie folgt eingeschaltet :**

Schalten Sie die Ares-ML ein, indem Sie gleichzeitig die Volume + - Taste und die Power-On-Taste drücken und halten. Auf dem Display erscheint der folgende Text in Kurzform in Englisch.

- 1.) Überprüfen Sie , ob die Batterien genug Reserve für den Update Vorgang haben.
- 2.) Verbinden Sie die Ares-ML mit dem beigelieferten Kabel mit Ihrem Computer. Auf dem Computer erscheint die Ares-ML als Laufwerk. Es ist in diesem Laufwerk nur das app.coe File zu sehen, das die alte Softwareversion enthält.
- 3.) Kopieren Sie jetzt das neue app.coe File auf das Ares-ML Laufwerk. Der Computer fragt nach, ob sie das alte File überschreiben wollen. Bestätigen Sie mit ja.
- 4.) Warten Sie ca. eine Minute und entfernen dann das USB Kabel.
- 5.) Die Ares-M II schaltet sich nach kurzer Zeit von alleine aus.
- 6.) Starten Sie die Ares-M II wieder. Sie sollte sich mit der aktuellen Softwareversion melden.

(Hinweis : Falls die Ares-M II nach dem Update nicht mehr normal startet, haben Sie das USB Kabel wahrscheinlich zu schnell abgezogen. Wiederholen Sie in diesem Fall den Updatevorgang wie oben beschrieben )